

# Wantec DECT Repeater SAT

## ANLEITUNG

### Seite

- 1 Installation
- 2 Verbinden des Repeaters
- 4 Anmelden mit anderer PIN als 0000
- 5 Update der Repeater Firmware
- 6 Aufruf der Werkseinstellungen

## Installation

1. Entpacken Sie nach dem Download die .zip Datei
2. Starten Sie die Installation durch Klicken auf die Setup Datei

Während der Installation kann es vorkommen, dass Sie gefragt werden, ob Sie den Geräte Treiber installieren wollen, bestätigen Sie die Treiberinstallation

-1-

4. Nach erfolgreichem Verbinden öffnet die Applikation die Seite „Information“, auf der der Status des Repeaters angezeigt wird

Start	Information	Anmelden	Update	Reset	Beenden
Betriebszustand	Betriebsbereit				
Betriebsmodus	Satellite Betrieb				
Basisstation	02.8a.8d.d1.30				
Angemeldete Mobilteile (SAT Modus)	2				
Empfangsqualität	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: green;"></div>				

-3-

## Verbinden des Repeaters

1. Schließen Sie den Repeater über ein Micro USB Kabel an den Computer an

Beim erstmaligen Anschluß des Repeaters an den Computer wird die Treiberinstallation abgeschlossen, warten Sie diese bitte ab.

2. Starten Sie die Applikation
3. Unter „USB Port“ auf der Seite „Start“ erscheint entweder der Repeater oder „Automatisch“, drücken Sie „Verbinden“

wantec DECT Repeater SAT

Start Information Anmelden Update Reset Beenden

USB Verbindungsstatus: Nicht verbunden

USB Port: 5650

Verbinden

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem PC USB Port verbunden ist.  
Falls Ihr Gerät nicht unter "USB Port" gelistet ist, wählen Sie "Automatisch" aus.

Copyright (C) 2017 Wantec - Produktinformation

-2-

## Anmeldung mit eigener PIN

1. Wählen Sie die Seite „Anmelden“ und geben Sie die PIN, die Sie auch an der Basisstation eingestellt haben, unter „PIN Basis“ ein
2. Versetzen Sie die Basisstation in den Anmeldestatus durch Drücken ihrer Anmeldetaste
3. Drücken Sie die Anmeldetaste auf der Seite „Anmelden“, bei erfolgreicher Anmeldung wird unter „Anmeldestatus“ „Registriert“ angezeigt

Start Information Anmelden Update Reset Beenden

Anmeldestatus Nicht registriert!

PIN Basis 0000

Anmelden

4. Nach Anmeldung des Repeaters an der Basis, melden Sie bitte die

-4-

Handsets entsprechend der Bedienungsanleitung des Repeaters

an

## Update der Repeater Firmware

1. Wählen Sie auf der Seite „Update“ unter „Firmware Auswahl“ die neue Firmware Datei aus

Start Information Anmelden **Update** Reset Beenden

Firmware Version: 3.6.1443

Firmware Auswahl

Firmware Fortschritt

Bitte den Firmware Update-Prozeß nicht unterbrechen!

2. Starten Sie den Update Prozess

## Aufruf der Werkseinstellungen

1. Auf der Seite „Reset“ schieben Sie den Schalter auf „Zurücksetzen“

Start Information Anmelden Update **Reset** Beenden

Werkseinstellung  Zurücksetzen

Nach Ausführung des Resets, bitte zuerst die Applikation mit "Beenden" verlassen und danach die USB Stecker kurz aus- und wieder einstecken. Die mittlere LED blinkt dann nach erfolgreichem Reset rot.

Wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen wollen, starten Sie die Applikation erneut.

2. Starten Sie den Reset Prozess indem Sie „Ausführen“ drücken
3. Danach die Applikation mit „Beenden“ schließen
4. Kurz den USB Stecker am Computer aus- und wieder einstecken
5. Die mittlere DECT LED blinkt jetzt rot, damit ist der Zustand der Auslieferung wieder hergestellt