

Installation der MONOLITH DECT an einer FritzBox

Benötigte Teile

FritzBox

1 DECT Telefon

Programmiertelefon mit DTMF Wahl und RJ12 Anschluß (TAE-RJ12 Adapter im Lieferumfang der MONOLITH enthalten)

Ausseneinheit MONOLITH

Inneneinheit MONOLITH

Netzteil

Vorbereitung:

Schließen Sie die Ausseneinheit an die Inneneinheit laut BDA an. Versorgen Sie die FritzBox mit Strom. Melden Sie das DECT-Telefon an der FritzBox an.

Anmelden der Ausseneinheit

Stecken Sie das Programmiertelefon seitlich an der Inneneinheit an. Stecken Sie nun das Netzteil der Inneneinheit ein.

Heben Sie das Programmiertelefon ab und wählen Sie **9050000#, es folgt ein kurzer Piepton. Legen Sie nicht auf (Sollte dies nicht funktionieren wählen Sie ##9050000#, ab Firmware BC7).

Drücken Sie nun die DECT anmelden Taste auf der FritzBox für ca. 10 Sek. bis Sie einen langen Piepton im Programmiertelefon hören.

Wählen Sie 10000#, es folgt ein kurzer Piepton.. Drücken Sie nun wieder die DECT anmelden Taste auf der FritzBox für ca. 10 Sek. bis wiederum der lange Piepton zu hören ist.

Wählen Sie 60#. Sie hören einen kurzen Piepton. Nehmen Sie nun das DECT-Telefon und rufen Sie mit einem Internruf das Mobilteil mit der höchsten Nummer (hier wäre es Intern3) an.Sie hören einen langen Piepton im Programmiertelefon. Legen Sie nun das Programmiertelefon auf.

Die Ausseneinheit ist nun erfolgreich angemeldet.

Programmieren der zu wählenden Rufnummern

Stecken Sie die Ausseneinheit in den FON Anschluß der FritzBox. Wählen Sie die Ausseneinheit an, bei FON 1 ist das die **1.

Die Ausseneinheit nimmt das Gespräch an, wählen Sie nun #0000 um in den Programmiermodus zu gelangen.

Programmieren Sie die zu wählende Rufnummer mit der 101xxxxx, für einen Sammelruf an alle geben Sie 101****9 ein. Warten Sie bis der Bestätigungston ertönt. Stecken Sie die Ausseneinheit wieder aus und die Inneneinheit ein. Verbinden Sie Innen- und Ausseneinheit.

Bei Softwarestand mit **9 warten Sie nun 15 min., danach ist die **9 für den Sammelruf freigegeben und nicht mehr für die Programmierung.

Bei Softwarestand mit ##9 funktioniert der Sammelruf sofort.

Nun werden bei einem Türruf alle Teilnehmer gerufen. Das Türeöffnen ist von einem DECT Mobilteil über Gespräch beenden-Anwahl des Internteilnehmers Türöffner möglich.
Bei einem sonstigen Teilnehmer wie zb. Analog, VoIP oder ISDN wird die Türe mit der Wahl von 00 während des Gesprächs geöffnet.

Besonderheiten

Je nach Konfiguration der Fritzbox muß die Keypad Information zur Wahl eingeschaltet werden. Stecken Sie dazu das Programmiertelefon in die Inneneinheit, trennen Sie diese kurz vom Stromnetz und stecken Sie nach 10Sek. wieder ein. Wählen Sie dann **9 (oder ##9) und danach 402#.

Konfigurieren Sie die Türsprechstelle in der FritzBox als Faxgerät, somit ist gewährleistet das keine interne oder externe Anrufe von der MONOLITH angenommen werden.

Weitere Programmierungen der Innen- und Ausseneinheit finden Sie in den dazugehörigen Bedienungsanleitungen.

Sollten Sie an einem Punkt angekommen sein wo Sie gar nicht mehr weiterwissen helfen wir Ihnen gerne telefonisch, wir sind auch des öfteren bis in die Abendstunden zu erreichen.

