

DECT Repeater SAT

Inbetriebnahme an Speedport mit bis zu 4 Speedphone Mobilteilen

1. Melden Sie die Speedphone Mobilteile, die über den DECT Repeater SAT funktionieren sollen, von der Basis (Speedport) ab.
2. Setzen Sie den DECT Repeater SAT auf die Werkseinstellungen zurück (den seitlichen Taster im eingesteckten Zustand gedrückt halten bis die mittlere LED erlischt und dann den Neustart abwarten bis nach ca. 25 Sekunden die mittlere LED schnell rot blinkt), falls dieser bereits an einer Basis angemeldet wurde.
3. Stecken Sie den Repeater neben dem Speedport ein (LED1 des Repeaters leuchtet grün, LED2 blinkt rot).
4. Drücken Sie die "Anmelden"-Taste am Speedport (LED1 des Repeaters leuchtet grün, LED3 blinkt grün).
5. Melden Sie das erste Speedphone am Speedport an, während die LED3 des Repeaters grün blinkt (bei korrekter Registrierung leuchten alle 3 LEDs des Repeaters kurz grün).
6. Wenn am Repeater die LED1 und LED2 grün leuchten: schalten Sie das Speedphone aus.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 ggfs. mit dem zweiten, dritten und anschließend mit dem vierten Speedphone Mobilteil.
8. Nehmen Sie die ausgeschalteten Mobilteile und den Repeater mit und stecken den Repeater am Betriebsstandort (ca. 10 Meter von der Basis entfernt) in die Steckdose.
9. Wenn am Repeater die LED1 und LED2 grün leuchten: schalten Sie das erste Speedphone (egal welches von den maximal vier Geräten) neben dem Repeater ein.
10. Nun zeigt die LED3 des Repeaters durch unregelmäßiges grünes Leuchten an, dass Systemdaten an das Telefon übertragen werden. Dieser Vorgang ist unbedingt abzuwarten. Wenn die LED3 nicht mehr aufblinkt, ist diese Übertragung beendet.
11. Wiederholen Sie die Schritte 9 und 10 ggfs. mit dem zweiten, dritten und anschließend mit dem vierten Speedphone Mobilteil.

Die LED3 des DECT Repeater SAT leuchtet während der Einrichtung bei korrekt registrierter Mobilteil-Anmeldung und wenn Systemdaten übertragen werden. Nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, leuchtet die LED3 im Betrieb bei einem aktiven Gespräch in der Repeaterzelle.

Der DECT Repeater SAT wird nicht als "angemeldeter Repeater" und auch nicht unter den DECT Geräten in der Speedport Konfiguration angezeigt, weil er transparent in der Verbindung ist. Wenn die mittlere LED des Repeaters grün leuchtet, ist er mit dem Speedport verbunden und empfängt ein gutes Signal.